

XF580通道表			
22通	功能	DMX值	通道功能
1	色 温	0-255	线性色温
2	频闪	0-3	频闪关闭
		4-	频闪由慢到快
		104-	频闪打开
		108-	脉冲频闪由慢到
		208-	频闪打开
		213-	随机频闪由慢到
		252-	频闪打开
3	调光	0-255	调光粗调
4	调光微调	0-255	调光微调
5	切片上1	0-255	切片上1
6	切片上2	0-255	切片上2
7	切片下1	0-255	切片下1
8	切片下2	0-255	切片下2
9	切片右1	0-255	切片右1
10	切片右2	0-255	切片右2
11	切片左1	0-255	切片左1
12	切片左2	0-255	切片左2
13	切片旋转	0-255	切片旋转
14	调焦	0-	调焦
15	调焦微调	0-	调焦微调
16	放大	0-255	线性放大
17	水平旋转	0-255	0~540度
18	<b>水平微调</b>	0-255	水平微调
19	垂直旋转	0-255	0~270度
20	<b>垂直微调</b>	0-255	垂直微调
21	复位	0-25	空
		26-7	小电机复位
		77-12	Pan/Tilt复位
		128-2	整灯复位
22	P/T速度	0-255	P/T调速